



## HUAWEI PORTAAL HANDLEIDING



### Go-Solar nv




Dommelstraat 72  
B-9250 Waasmunster  
waasmunster@go-solar.be  
052/69.16.52



Kraaijenhorst 2a  
B-2960 Brecht  
brecht@go-solar.be  
03/369.19.03





# Inloggen op uw portaal

Na de installatie van uw omvormer, ontvangt u van ons uw inloggegevens.

Het portaal kan u online raadplegen op uw pc of in de app.



# Voor de eerste keer inloggen

Inloggen op uw computer doet u via volgende link:

<https://intl.fusionsolar.huawei.com/>



## Wachtwoord wijzigen

Volg volgende stappen om uw wachtwoord te wijzigen

**stelsel** → **eigen instellingen** → **wachtwoord wijzigen**

# De app downloaden

De applicatie kan u downloaden via onderstaande link:

<https://intl.fusionsolar.huawei.com/fusionsolarapp>



## Inloggen op de app


Inloggen op de applicatie doet u met dezelfde login als op de computer.

Eens u ingelogd bent op de applicatie blijft u ook ingelogd op uw account.

# Fusion Solar App

De app is voor elk besturingssysteem beschikbaar.

Afhankelijk over welk toestel u beschikt, heeft u de mogelijkheid om via voorgaande link de juiste app te downloaden.



- ← Huawei : u kan de app installeren via de Huawei AppGallery
- ← Samsung, LG, Nokia, ... alle andere android besturingen: u kan de app installeren via deze link.
- ← Apple : u kan de app installeren via de App store

# Samen overlopen we het portaal



## Wat kan u aflezen in het portaal?

We overlopen het totale portaal waaronder; alarmen, berichten, grafieken en uw opbrengsten!



## Hoe kan u uw installatie opvolgen?

We ontleden alles wat u kan aflezen in uw grafieken en bewegend beeld.




## Meldingen herkennen?

We laten u zien waar u berichten kan raadplegen en eventuele alarmen die worden weergegeven.

# Wachtwoord wijzigen

portaal via uw computer

- Bovenaan in uw menu selecteert u **stelsel**
- Vervolgens selecteert u **eigen instellingen**
- U komt rechtstreeks bij **wachtwoord te wijzigen**
- Nadien kan u **wachtwoord wijzigen** selecteren
- Hier kan u uw oud wachtwoord invoeren alsook het nieuwe dat u wenst te gebruiken.
- **Toepassen** steeds selecteren om uw nieuwe wachtwoord op te slaan.

 Eigen instellingen

Wachtwoord wijzigen

Persoonsgeg. wijzigen

Beleid voor persoonlijk ...

## Wachtwoord wijzigen

Uit veiligheidsoverwegingen wordt u aangeraden het wachtwoord regelmatig te wijzigen.

Gebruikersnaam: MulderRoy

• Oud wachtwoord:



• Nieuw wachtwoord:  ?

• Wachtwoord bevestigen:

**Toepassen**

# Wachtwoord wijzigen

portaal via de app

- Onderaan in uw menu selecteert u  **ME**
- Vervolgens selecteert u  **oprichten**
- Daarna gaat u verder naar **accountbeveiling**
- Nadien kan u **wachtwoord wijzigen** selecteren
- Hier kan u uw oud wachtwoord invoeren alsook het nieuwe dat u wenst te gebruiken.
- Niet vergeten om **indienen** te selecteren.





# KPI's van uw installatie

- ✓ **Huidig vermogen**  
uw huidige opbrengsten
- ✓ **Energie vandaag**  
totale opbrengsten van vandaag
- ✓ **Energie totaal**  
totale opbrengsten sinds opstart
- ✓ **Inkomsten vandaag**  
opbrengsten in valuta

# Installatiestatus

- **Normaal**  
Uw installatie is verbonden met internet en functioneert naar behoren
- **Defect**  
Er bevindt zich een storing op je installatie
- **Offline**  
je installatie is niet verbonden met het internet.



# Real-time alarmen

Merkt u een alarm op in uw portaal?

✉ Contacteer onze storingsdienst per mail ➔ [storingen@go-solar.be](mailto:storingen@go-solar.be)

Vermeld hierbij de naam van uw installatie alsook een foto van uw omvormer.



# Uw opbrengsten monitoren

Het portaal geeft telkens een weergave per 5 min.

Zo zal u eveneens merken dat er pieken zichtbaar zijn gedurende 5 minuten, wat in werkelijkheid slechts enkele seconden aanwezig is.

Dit is **geen** storing, enkel een **moment opname** in uw portaal. Heeft u toch vragen, aarzel niet ons te contacteren.



# Overzicht opwekking en verbruik

portaal via uw computer

1 Je huidig verbruik

2 Opwekking PV-installatie

3 Percentage van je batterij\*


4 Energiemeter\*\*

Deze meter zal de volledige installatie gaan sturen, afhankelijk van je verbruik.

5 Importeren of exporteren

**Exporteren:** Bij voldoende opwekking van je PV-installatie, en een batterij die volledige is opgeladen, zal er energie richting het net vloeien. Hiervoor kan u een injectievergoeding aanvragen bij je energie leverancier.

**Importeren:** Bij onvoldoende opwekking van je PV-installatie, of een batterij die niet voldoende is opgeladen, zal het netwerk de tekorten aanvullen.




\*: Niet alle installaties beschikken over een batterij. Mocht u hierover niet beschikken zal u dit ook niet waarnemen in uw portaal.

\*\* : Niet alle installaties beschikken over een energie meter. Mocht u hierover niet beschikken kan u dit niet waarnemen in uw portaal

# Overzicht opwekking en verbruik

portaal via uw computer




- 1 Wanneer uw PV installatie voldoende opwekt, zal dit als eerste naar uw huishoudelijk net worden getransporteerd.
- 2 Indien u voldoende opwekking heeft, maar weinig rechtstreeks verbruik, kan u de overige energie opslaan in een thuisbatterij.
- 3 Wekt uw PV-installatie niet voldoende op om uw verbruik te coveren? Dan zal de energiemeter de batterij inschakelen om deze tekorten aan te vullen. Dit is enkel mogelijk wanneer de batterij voldoende opgeladen is.
- 4 Wanneer de PV-installatie meer opwekt dan je huidige verbruik en batterij is volledig opgeladen dan zal de overige energie richting het net vloeien.

# Overzicht opwekking en verbruik

portaal via app

Net als bij het portaal op een computer,  
kan u nagaan welke richting uw energie vloeit.





# Uitlezen van grafieken

portaal via app

In de grafieken kan u uw volledige installatie volgen naar opbrengsten toe alsook het verbruik van het net.


Zo kan u elk aspect afzonderlijk raadplegen.



# Uitlezen van grafieken

## ● PV-uitgangsvermogen


De groene curve geeft uw opbrengsten weer van de pv-installatie.



## ● PV-uitgangsvermogen

## ● Laden van batterij


Bij voldoende opwekking zal je overige energie die je niet meteen verbruikt, opgeslagen worden in jouw batterij.



# Uitlezen van grafieken

## ● PV-uitgangsvermogen

De rode curve geeft uw totale verbruik gedurende de dag weer.




## ● PV-uitgangsvermogen

## ● Zelfverbruik

Omvat eigen verbruik inclusief het opladen van de batterij.

## ● Verbruik

De rode curve geeft uw totale verbruik gedurende de dag weer.





# Uitlezen van grafieken

## ● Verbruik


De rode curve geeft uw totale verbruik gedurende de dag weer.

## ● Zelfverbruik

Onder zelfverbruik wordt ook het laden van de batterij opgenomen.

## ● Laden van batterij

Bij voldoende opwekking zal je overige energie die je niet meteen verbruikt, opgeslagen worden in jouw batterij.



## ● Verbruik


De rode curve geeft uw totale verbruik gedurende de dag weer.

## ● Zelfverbruik

Bij voldoende opwekking zal je overige energie die je niet meteen verbruikt, opgeslagen worden in jouw batterij.

## ● Ontladen van batterij

Door de paarse curve aan te vinken, kan u ook aflezen wanneer de batterij uw verbruik ondersteunt.



# Uitlezen van grafieken

- PV-uitgangsvermogen
- Verbruik
- Zelfverbruik
- Laden van batterij
- Ontladen van batterij

Energiebeheer

Dag

Maand

Jaar

< 2021-07-18 >

Rendement: 30.84 kWh

25.45% 74.55%

Zelfverbruik: 7.85 kWh


Exporteren: 22.99 kWh

Verbruik: 7.31 kWh

100.00% 0.00%

Zelfvoorzienendheid: 7.31 kWh

Importeren: 0.00 kWh



De balk onderaan kan je inkorten en verplaatsen naar het gewenste tijdstip dat u specifiek wil bekijken.

Opgelet!

Dit is geen live beeld en wordt steeds per 5 min weergegeven.

# Opbrengsten in €


Ook benieuwd hoeveel geld u per dag bespaart met uw zonne-energie?

Naast de opwekking en het verbruik, kan u ook uw besparing zien in het portaal.

Statistieken voor omzet

Dag **Maand** Jaar Levensduur



< 2021-10 >



# Opbrengsten in €

portaal via uw computer

- Bovenaan in uw menu selecteert u **Installatie**
- Vervolgens selecteert u **Installatiebeheer**
- Selecteer uw installatie en ga naar **aanpassing**



<input type="checkbox"/>	Installatienaam	Totale reekscapaciteit installatie (kWp)	Adres	Contactperso	Acties
<input type="checkbox"/>					

- Selecteer Elektriciteitsprijzen instellen. Hier kan je zowel **invoer\*** als **inkoopprijzen\*\*** selecteren. Deze prijzen zijn verschillend van leverancier tot leverancier en kan je terug vinden op jouw facturatie.

Invoertarief | Inkoopprijs

Gebruik standaardprijzen voor elektriciteit Toevoegen

Datumbereik: 01-01 - 12-31 ⊕ ⊞

Starttijd: 00:00:00 ▼ Eindtijd: 24:00:00 ▼ Prijs:  EUR/kWh Verwijderen

- na elke toevoeging/wijziging dient u toepassen te selecteren.


\*Invoer: energie die je op het net injecteert

\*\*Inkoop: energie die je van het net zal afnemen

# Opbrengsten in €

portaal via de app

10°C Plaatselijke regen in de omgeving 12°C ~ 17°C [Installatiedetails](#)



- Onderaan in uw menu selecteert u **ME**
- Vervolgens selecteert u **Installatiebeheer**
- U selecteert installatie en vervolgens onderaan **Elek. prijzen instellen**
- Via het **potloodje** kan u wijzigingen doorvoeren

## Merkt u een defect of alarm op?

Contacteer onze storingdienst

Wij kijken uw portaal na en houden u hierover op de hoogte.

 [storingen@go-solar.be](mailto:storingen@go-solar.be)

## Heeft u nog vragen of bent u uw wachtwoord vergeten?

Onze customerservice helpt u hierbij graag verder.

 [customerservice@go-solar.be](mailto:customerservice@go-solar.be)